

PLEJE

Alle fælge skal rengøres jævnligt for at bevare deres modstandsdygtighed og naturlige glans. Bliver bremsestøv m.m. ikke vasket af, vil det kunne sætte sig fast i overfladen og ødelægge lakken.



Fælge med en blank kant som denne skal rengøres ofte. Husk at rengøre grundigt inden du giver voks. Brug f.eks. Motip Wheel Wax (Best.nr. 49110) eller forkæl dine fælge med en nano-tech behandling fra Turtle, se plejemidler.



Evt. stenslag i den blanke kant skal omgående beskyttes med klar lak. (Brug evt. best.nr. 49033 til at lukke bruddet med, så den blanke kant ikke "koger op")



Hvis din fælg er forsynet med en stålkant som denne, skal du ikke blot rengøre den jævnligt, men også polere den, så den bibeholder glansen. Brug evt. Autosol Chrom Glans, se plejemidler. (Best.nr. 49247)



Chromfælge kræver mere vedligeholdelse og skal rengøres oftere end andre fælge, så de ikke ødelægges af f.eks. bremsestøv. Derfor anbefaler vi et specielt chromrensemiddel Autosol Chrom Glans.

- Husk at chromfælge ikke tåler salt eller andre stærke kemikalier.

PLEJEMIDLER

Vi tilbyder en lang række plejeprodukter til fælge. Nedenstående er kun et udvalgt i butikkerne eller på www.thansen.dk.

Turtle har udviklet en række rense- og plejemidler baseret på nanoteknologi. Nanopartiklerne har evnen til at trænge ind i ganske små revner i overfladen, og giver derved den bedste overfladebeskyttelse.




Best.nr. 49273



Best.nr. 49123



Best.nr. 49115



Best.nr. 49163

Vi har et stort udvalg i specielle børster til rengøring af fælge. Hos os finder du altid en børste, der er velegnet til dine fælge.

Chrome Wheel Clean Kit er en ekstrem effektiv fælgrens til rengøring af chromfælge. Påføres med en pensel og skylles af med vand efter et minut. Efterlader fælgen skinnende blank. Best.nr. 49426



Autosol Chrom Glans er et af de mest anerkendte produkter, når chrom og stål skal have glansen igen. Best.nr. 49247



Best.nr.: 860503018 - 01/2012

MONTERINGSGUIDE

Gode råd til sikker montering af alufælge



thansen.dk

SÅ KØRER DET FOR DIG!


VED UDLEVERING AF HJULENE

Kontrollér at du har det, du skal bruge for at montere fælgene på bilen.



1. 4 fælg med dæk, som er klar til montering. Bemærk, at der kan være bestemt omløbsretning for dækket f.eks. inside – outside.
2. Har du 4 centerringe? Nogle fælg kan have originalt størrelse navhul, så her skal du ikke bruge centerringe.
3. Har du det rigtige antal bolte/møtrikker - 16/20 stk.?
4. Har du 4 kapsler til centerhullet?
5. Har du låsebolte? F.eks. best.nr. 46807.

MONTERING PÅ BILEN



1. Sørg for at anlægsfladen er ren. Brug evt. en stålborste, f.eks. best.nr. 65016. Husk at fjerne evt. støtter og spændeskiver.
2. Kontrollér at hulafstanden i fælgene er korrekt. Det er nemmest at bruge en afstandsmåler, f.eks. best.nr. 47023.



3. Afprøv centreringsring på bil og i fælg. Der må ikke være slør. Bemærk at ringen skal monteres i fælgen, før hjulet monteres på navet.



4. Kontrollér at bolt/møtrik passer til bilen. Bolt/møtrik skal kunne skues i bund i gevindet uden modstand eller brug af værktøj. Rens evt. gevindet op.



5. Spænd altid hjulene på kryds af flere omgange og til sidst med en momentnøgle 110 – 120 Nm. Vi anbefaler brug af momentnøgle, f.eks. best.nr. 47065 og slagtoppe f.eks. best.nr. 47130. Andre typer værktøj kan skade fælgen.
6. Efter montering, kontrollér da at hjulet og evt. bolte kan gå fri af bremses, skærmkanter mm. Dette gøres nemmest ved at dreje hjulet forsigtigt rundt og forhjulene til fuldt styreudslag. Såfremt hjulet ved drejning støder på, skal fælgen afmonteres straks.
7. Husk altid at efterspænde hjulene efter ca. 10-20 km.
8. Kontrollér og tilpas dæktryk til bilens specifikationer. Kontrollér dæktryk på kolde dæk ved hver 2. tankning.

VÆRKTØJ OG LÅSEBOLTE

Ved thansen.dk kan du købe alt det værktøj, du skal bruge for at skifte hjulene. Robust momentnøgle, som de professionelle bruger, holdbare slagtoppe og meget mere. For at sikre dine hjul bedst muligt mod tyveri kan du købe nogle solide låsebolte.



Best.nr. 47130



Best.nr. 47023



Best.nr. 47065



Best.nr. 46807

OPBEVARING

Inden opbevaring skal fælgen rengøres grundigt, så bremsestøv, snavs mm. ikke kan "arbejde" på overfladen. Vi anbefaler også brugen af plejemidler, så fælgenes overflade beskyttes under opbevaringen. Vore ekspedienter kan vejlede dig. Opbevaring bør ske vandret. Brug f.eks. en hjulholder.



Best.nr. 46135

Trolley
Best.nr. 47183

Best.nr. 47180

Best.nr. 47181

Se det hele i butikkerne eller på www.thansen.dk.